





Обратите внимание! При использовании частотного преобразователя ESQ-800 необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Запрещается подключение частотного преобразователя к выходным клеммам (U, V, W) преобразователя.
- 2. Перед началом работы необходимо проверить состояние клемм и соединений.
- 3. Не допускается подключение частотного преобразователя к сети и до момента, когда не будут выполнены все необходимые операции.
- 4. Не допускается подключение частотного преобразователя к сети и до момента, когда не будут выполнены все необходимые операции.

Инструкции по эксплуатации [скачать](#)

Полное название	Применение	кВт	А
Частотный преобразователь ESQ-800-2S000202-B, 200-2000 В, 0-200 А, 200-2000 В	Применение	1,6	

Частотный преобразователь ESQ-800-2S00040,4-B, 200-260B 3

Частотный преобразователь ESQ-800-2S00070,75-B, 200-260B 4,7

Частотный преобразователь ESQ-800-2S00151,5-B, 200-260B 7,5

Частотный преобразователь ESQ-800-4T00070,75-B, 380-460B 2,3

Частотный преобразователь ESQ-800-4T00151,5-B, 380-460B 3,7

Частотный преобразователь ESQ-1000-2S02222-B, 20-260B компрессор, 10-кстрuder, станок, тра

Частотный преобразователь ESQ-1000-4T0100100-B, 1-10-кстрuder, станок, тра

Частотный преобразователь, E90-1000-4T, 1850/5220P, 3.5/22kW, 380V, 400V Вентилятор, станок, трактор, компрессор, насос

Частотный преобразователь, E90-600-2S, 0022/2.2kW, 200-260V Вентилятор, станок, трактор, компрессор, насос

Частотный преобразователь, E90-600-2S, 0037/3.7kW, 200-260V Вентилятор, станок, трактор, компрессор, насос

Частотный преобразователь, E90-600-4T, 0075/0.75kW, 380V, 400V Вентилятор, станок, трактор, компрессор, насос

Частотный преобразователь, E90-600-4T, 0055/0.55kW, 380V, 400V Вентилятор, станок, трактор, компрессор, насос

Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0075G/M10P-7.5/11kW	380-480V	30/25	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор
Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0110G/M15P-11/15kW	380-480V	33/33	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор
Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0150G/M18P-15/18.5kW	380-480V	33/33	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор
Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0185G/M22P-18.5/22kW	380-480V	33/33	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор
Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0220G/M30P-22/30kW	380-480V	33/33	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор
Частотный преобразователь	EQ-600-4T,0300G/M37P-30/37kW	380-480V	33/33	Вентилятор, компрессор, фрезер, станок, трактор

Частотный преобразователь, БСН-000-1Т, 0370370450Р-37/45, В-280, 167891, инвертор, 0370370450Р-37/45, компрессор, 0370370450Р-37/45, прудер, станок, тра

Частотный преобразователь, БСН-000-1Т045045/550Р-45/55-В-280-16В-12, инвертор, компрессор, сварочный аппарат, станок, трактор

Частотный преобразователь, БСН-000-4Т055055/750P-55/75-В-280-1602/150дер, станок, тра

Частотный преобразователь, BQ-2000-4T3550S/B75P 2,55/375 В, 3875/610 W, Stand, тра

Частотный преобразователь, БСГ-500-4Т, 750СВ, 900Р, 75, 90кВт, 380V, 460В, 176дер, станок, тра

Частотный преобразователь	EQ-500-4T	0,900	0,90/1,00	Век	1,00	Век	380	460	210	дер, станок, тра	
Частотный преобразователь	EQ-500-4T	1,000	1,00/1,10	Век	1,00	Век	380	460	253	дер, станок, тра	
Частотный преобразователь	EQ-500-4T	1,100	1,10/1,20	Век	1,00	Век	380	460	253	дер, станок, тра	
Частотный преобразователь	EQ-500-4T	1,320	1,32/1,60	Век	1,32	1,60	Век	380	460	304	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T	1,600	1,60/2,00	Век	1,60	2,00	Век	380	460	350	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T	2,000	2,00/2,50	Век	2,00	2,50	Век	380	460	400	дер, станок, тра

Частотный преобразователь	EQ-500-4T2200	0,22кВт	0,55кВ	220/250кВ	380/460В	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T2500	0,25кВт	0,55кВ	250/280кВ	380/460В	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T2800	0,28кВт	0,55кВ	280/315кВ	380/460В	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T3150	0,315кВт	0,55кВ	315/355кВ	380/460В	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T3550	0,355кВт	0,55кВ	355/375кВ	380/460В	дер, станок, тра
Частотный преобразователь	EQ-500-4T4000	0,4кВт	0,55кВ	400/460кВ	380/460В	дер, станок, тра

Частотный преобразователь E6Q-500-47,5000500500B-500/560P-380/460V, 3000р/мин, станок, трактор

Частотный преобразователь E6Q-A900-1P7-210A75-75-B-180/260V, упаковка, пищевые машины, пищевые

Частотный преобразователь E6Q-A900-1P5-210A51-5-B-180/260V, упаковка, пищевые машины, пищевые

Частотный преобразователь E6Q-A900-1P7-430A75-75-B-342/528V, упаковка, пищевые машины, пищевые

Частотный преобразователь E6Q-A900-1P5-430A55-5-B-342/528V, упаковка, пищевые машины, пищевые

Частотный преобразователь	ESQ-A900-7R5-430A57-5-B-342-528B	17	Упаковочные машины, пищевые
Частотный преобразователь	ESQ-A700-1R5-210A75-75-B-180-260B	5	Упаковочные машины, пищевые
Частотный преобразователь	ESQ-A700-1R5-210A75-75-B-342-528B	21	Упаковочные машины, пищевые
Частотный преобразователь	ESQ-A700-1R5-210A51-5-B-180-260B	65	Упаковочные машины, пищевые
Частотный преобразователь	ESQ-A700-1R5-430A57-5-B-342-528B	43	Упаковочные машины, пищевые

Частотный преобразователь	6QA700-2B2-4000-2-B	0,42-5,28B	200-240B	220	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-021-0040-4-B	0,4-4,0B	200-240B	220	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-021-0075-075-B	0,75-7,5B	200-240B	220	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-021-1151-5-B	1,5-15,1B	200-240B	220	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-021-2122-2-B	2,2-22,2B	200-240B	220	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-043-0075-075-B	0,75-7,5B	380-480B	380-480	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-043-1151-5-B	1,5-15,1B	380-480B	380-480	Упаковочные машины, пищевые комбайны
Частотный преобразователь	6QA500-043-2122-2-B	2,2-22,2B	380-480B	380-480	Упаковочные машины, пищевые комбайны

Частотный преобразователь EBC-A500-043-3072-7. Выходная мощность 30+480В, упаковка 380+480 машины, пищевой

Частотный преобразователь EBC-A500-043-5565-5. Выходная мощность 30+480В, упаковка 380+480 машины, пищевой

Частотный преобразователь EBC-A200-2600-075-В. Выходная мощность 200-260В (для 7.5 кВт) однофазного двигателя

Частотный преобразователь EBC-A200-2600-15-15-В. Выходная мощность 200-260В (для 15 кВт) однофазного двигателя

Частотный преобразователь EBC-A200-2600-22-2-В. Выходная мощность 200-260В (для 22 кВт) однофазного двигателя

Частотный преобразователь EBC-900-0244-222-В. Выходная мощность 380+480В, упаковка 380+480 машины, пищевой

Частотный преобразователь EBC-900-0344-377-В. Выходная мощность 380+480В, упаковка 380+480 машины, пищевой

Частотный преобразователь EBC-900-0544-555-В. Выходная мощность 380+480В, упаковка 380+480 машины, пищевой

Частотный преобразователь EBC-900030744 в комплекте с 380-460В. Но-транспортные и тяжелые индустриальные

Частотный преобразователь EBC-90031044110-5 380-480В-220

Частотный преобразователь EBC-9000144-115-380-460 В

Частотный преобразователь ЕМО-900УЗ18244132чАВ-680-400В-ДСВ2047

Частотный преобразователь EBC-9000-1544-155B-380V-60Hz

Частотный преобразователь EBC-900016044160ч-В-380-400В-транс800

Частотный преобразователь EBC-9000-1844-10T55B-380-460V-41

Частотный преобразователь EBC 9000-2244 в 220В – 380-460В

Частотный преобразователь EBC-9000-3044-3005-380-460В

Частотный преобразователь EBC-9000-3154-3154-В-380-400В-транс800

Частотный преобразователь E6Q-9000-3744-3775-380-460B

Частотный преобразователь E6C-9000-5544-555B-380-460B-128

Частотный преобразователь EBC-9000-7544-735B-380-460B-165

Частотный преобразователь EBC-9000-0044-0005-380-460В-160

Входной дроссель ACL-0070	3,7 кВт	380-460
---------------------------	---------	---------

Входной дроссель	ACL-5015	5.5 кВт	380-460
------------------	----------	---------	---------

Входной дроссель	ACL-0020 7.5 кВт	380-460
------------------	------------------	---------

Входной дроссель	ACL-0030	11 кВт	380-460
------------------	----------	--------	---------

Входной дроссель	ACL-0540	15 кВт	380-460
------------------	----------	--------	---------

Входной дроссель	ACL-0850	18.5 кВт	380-460
------------------	----------	----------	---------

Входной дроссель	ACL-0060	22 кВт	380-460
------------------	----------	--------	---------

Входной дроссель	ACL-0080	30 кВТ	380-460
------------------	----------	--------	---------

Входной дроссель	ACL-0790	37 кВт	380-460
------------------	----------	--------	---------

Входной	дроссель ACL-0520	45 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0550	55 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0700	75 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0750	110 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0800	160 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0805	185 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0200	220 кВт	380-460
Входной	дроссель ACL-0650	315 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0010	3.7кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0015	5,5кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0020	7.5кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0030	11 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0040	15 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0050	18,5 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0060	22 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0080	30 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0090	37 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0120	45 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0150	55 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0200	75 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0250	110 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0330	160 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0390	185 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0490	220 кВт	380-460
Выходной	дроссель OCB-0660	315 кВт	380-460
Тормозной	резистор D730EBC-9000-0544 (для ESQ-9000-0544)	5.5 кВт 380-460 В	380-460
Тормозной	резистор D730EBC-A900 (для ESQ-A900, ESQ-9000)	7.5 кВт 380-460 В	380-460
Тормозной	резистор D730EBC-A900 (для ESQ-A900)	1.5кВт 220В	220
Тормозной	резистор D730EBC-2500 (для ESQ-A900, ESQ-9000)	2.2кВт 380 В	380
Тормозной	резистор D730EBC-A900 (для ESQ-A900, ESQ-9000)	1.5кВт 380 В	380

Тормозной резистор DZ80BSQ7A900 (для ESQ-2000 2.2кВт, 220 В) 220

Тормозной резистор DZ80BSQ1A900 (для ESQ-9000 380-460В)

Тормозной резистор DZ80BSQ2A900 (для ESQ-400 0.4-0.75 кВт, 220 В)

Тормозной резистор DZ80BSQ5A900 (для ESQ-9000 0.4-0.75 кВт, 380 В)

Плата энкодера для ESQ-500/600

Плата энкодера для ESQ-9000

Карта протокола PROFIBUS EN-PR01 для ESQ-500/600 (до 15 кВт)

Карта протокола PROFIBUS для ESQ-500/600

Расширительный блок для подачи воды постоянного давления для 4 насосов

Расширительный блок для подачи воды постоянного давления для 4 насосов (ESQ-500/600)

Плата блока питания для ESQ-2000-4T1600G/2000PA 160/200кВт

Выносной пульт управления для ESQ-500/600